

ASENNUSOHJE

Koripalloteline kattoon kääntyvä

1. Aseta palkit, mukaan lukien moottori (1) ja (2), asennuspalkkien päälle. C/C-mitat määräytyvät palkin yläreunan mukaan. Korkeudet ja C / C saadaan alla olevasta taulukosta ja kuvasta. Jos palkki on moottorilla, pos 2 ei voida asentaa kuvatulla tavalla, käytä asiakirjaa 99405 saadaksesi kunkin jalustan yksilöllisen pituuden.

