

Snöplog

UNDERHÅLLSMASKINER FÖR KONSTGRÄS

Unisports snöplog är anpassad för konstgräs och Justering gör det enkelt att samla ihop och föra bort snö från konstgräsplanen. Plogen monteras framför traktorn och justeras i höjddled med ställbara hjul. Hjulen gör att snön inte packas mot konstgräset när plogen används vilket är en stor fördel jämfört med plogar som är försedda med medar.

Montering

Snöplogen kopplas till en traktor eller liknande redskap med frontlyft.

- Justera hållarna i sidled på snöplogen så att lyftarmarnas kullor passar mellan fästjärnen. Sätt i lämplig bult och låssprint
- Tryckstången kopplas i toppfästet på snöplogen med lämplig bult och låssprint
- Om traktorn har ett A-fäste så kopplas snöplogen direkt på detta. Den delen som sitter på redskapet är då lämpligt att bulta fast i trepunktsfästet

Justering

Snöplogen finjusteras i höjddled med vevarna på stödhjulen. Lyft låsbygel, skruva på vevarna, avläs på innerröret som sitter ovanför gummihjulet och vänd sedan tillbaka låsbygel. Snöplogens hjul ska rulla mot underlaget vid plogning.

Traktorn får ej backas när snöplogen är nedsänkt mot underlaget. Vid lyftning av snöplogen, lyft med lämpliga stroppar vid balken mellan stödhjulen. Om salt används på konstgräset är det extra viktigt med rengöring av snöplogen.

Kontrollera alla skruvar och muttrar efter 5 timmar. Kontrollera lufttrycket i gummihjulen (2,0 kg). CE skylten sitter vid tryckstångsfästet.

Reservdelslista

Gummihjul komplett 300-4

Kompletterande fästjärn 306030

Vikt: 185 kg med harv

Kontrollera alla skruvar efter 5 timmar. Lufttryck 2,0 kg.

