

# Säilytyshissi RANTZOWS yksiosainen

## KÄYTTÖ & KUNNOSSAPITO

Tämä kuvaus koskee Rantzowsin yksiosaista säilytyshissiä, tuotenumero 401650.

### Asentaminen

Rantzowsin yksiosaisen säilytyshissin saa asentaa ainoastaan valtuutettu asentaja. Jokaisen toimituksen mukana toimitetaan asennusohjeet, joissa kerrotaan tarkemmin hissinnäytelmästä.

### Turvallisuus

Unisportilla on runsaasti kokemusta urheilutarvikkeiden ja välineiden valmistuksesta. Kaikki osat valitaan ja tarkastetaan huolellisesti niin, että ne ovat mahdollisimman vakaita ja kestäviä. Rakenteen kaikenlaiset muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden. Jos haluatte muuttaa rakennetta, ottakaa yhteyttä Unisportiin. Huom! Takuu raukeaa, jos rakenteeseen tehdään muutoksia ilman Unisportilta etukäteen saatua ohjeistusta ja hyväksyntää.

### Käyttö

Hissiä nostetaan ja lasketaan kääntämällä avainta tai painamalla hissiin kytketyn ohjaimen painiketta.

### Laskeminen alas

Varmista, että hissinnäytelmä ympärillä ja alapuolella olevalla alueella ei ole esteitä eikä lähistöllä ole ihmisiä, kun lasket maton alas. Käännä avainkytkin asentoon "alas" ja pidä se tässä asennossa, kunnes moottori pysähtyy. Jos haluat keskeyttää laskemisen, vapauta avain. Kun lava on laskeutunut kokonaan lattialle, avaa karbiinihaat ja laske matto alas.

### Nostaminen

Aseta alastulopatja hissilavalle pitkä sivu alaspäin, kiinnitä karbiinihaat nostolaitteeseen ja lukitse ne ruuvilla. Ennen kuin aloitat noston varmista, että alastulopatja on asetettu hissilavalle tukevasti ja oikein. Käännä avainkytkin asentoon "ylös" ja pidä se tässä asennossa, kunnes moottori pysähtyy. Jos haluat keskeyttää noston, vapauta avain.

### Kunnossapito ja huolto

Säilytyshissi täytyy tarkastaa säännöllisesti löystyneiden detallojen tai seinäkiinnitysten, mahdollisten vaurioiden ja mahdollisesti esiintyvien toimintahäiriöiden varalta. Erityistä huomiota täytyy kiinnittää köyteen, jonka varassa hissilava roikkuu. Jos epäilet vikoja, ota pikaisesti yhteyttä Unisportiin. Valtuutetun tarkastajan täytyy tarkastaa säilytyshissi vuosittain, jotta hissi on varmasti turvallinen. Vuosittaisista turvallisuustarkastuksista voi tehdä sopimuksen Unisportin kanssa.

Säilytyshissi on valmistettu teräksestä. Hissilava on puuta. Kaikki teräs- ja puudetaljit on pintakäsitelty (esim. jauhemaalattu, märkämäalattu tai sinkitty). Puhdista kaikki osat kostutetulla liinalla. Tarvittaessa voit käyttää puhdistamiseen myöskin mietoja hankaamatonta puhdistusainetta.

### Varoitus

Säilytyshissi on tarkoitettu ainoastaan enintään 75 kg painavien alastulopatjojen säilytykseen. Hissillä ei saa nostaa muita varusteita eikä ihmisiä. Vältä oleskelua ylös nostetun alastulopatjan alapuolella.

### Takuu

Unisport antaa tuotteelle 2 vuoden takuun. Takuu on voimassa, jos tuotetta käsitellään ja pidetään kunnossa näiden ohjeiden mukaisesti.

