

GreenSet-tenniskenttien hoito ja kunnossapito

1 Yleiset huomiot

- GreenSet-tennispinnoitteet ovat tarkoitettu pääsääntöisesti niihin urheilulajeihin, jotka pinnoitteen osalta on erikseen mainittu
- Muiden kuin kyseisten lajien harrastaminen ja niiden välineiden käyttäminen alustalla saattaa aiheuttaa pysyviä vaurioita pintaan
- Alusta on tarkoitettu käytettäväksi tenniskengillä
- Virkistysjuomien, alkoholin, purkan, nuuskan, tupakan ja erilaisten rasvojen käyttö kentän läheisyydessä tulisi kieltää, sillä ne aiheuttavat pysyviä vaurioita pinnoitteeseen



2 Huomiot uuden kentän käyttöönottoon

- Ensimmäisten 8 viikon aikana kentän tulee olla aina täysin kuiva sillä pelattaessa
- Kahdeksan viikon jälkeen märällä kentällä pelaaminen ei vahingoita kenttää
- Lämpimällä kelillä kentässä voi aluksi tuntua tahmeutta, joka katoaa, kun kenttä on täysin kuivunut 8 viikon kuluessa

3 Ulkokentät

3.1 Ulkokenttien kunnossapito

- Kentän ulkopuolisten alueiden on oltava matalammalla kuin kenttäalue, jotta vesi pääsee poistumaan kentältä
- Reuna-alueet tulisi tarkistaa säännöllisin väliajoin mahdollisen kasvuston varalta
- Istutettu kasvusto vähintään 1,5 m kentän aidoista ja niiden maksimikorkeus 2,5 m
- Kentän reunan ja ulkopuolisten viheralueiden välissä oltava vähintään 50 cm vapaata tilaa
- Viheralueet vähintään 5 cm alemmalla tasolla kuin kenttä
- Ympäröivä puusto on pidettävä pois kentän päältä

3.2 Ulkokenttien hoito

- Kuumalla säällä suuresta pistekuormasta (esim. penkit) saattaa jäädä jälki akryylipintaan. On suositeltavaa käyttää suojalevyä pistekuorman alla
- Roskien poistaminen kentältä suositeltavaa käsikäyttöisellä lakaisukoneella tai puhaltimella
- Suurien likamäärien poistoon voidaan käyttää vettä ja harjaamista
- Pinttyneen lian poistoon voidaan käyttää paikallisesti vedellä laimennettua pesunestettä, huolellinen huuhtelu käsitellylle alueelle toimenpiteen jälkeen
- Lehtipuhallin on tehokas laite lehtien, hiekan ja muiden irtoroskien poistoon ulkokentiltä



3.3 Painepesurin käyttö

Painepesurin käytössä on noudatettava erityistä huolellisuutta, jotta liian suuri veden paine ei irrota kentän pintaa. Huomioi seuraavat asiat painepesuria käytettäessä:

- Käytä viuhkasuutinta ja painepesuria, jossa veden paine voidaan säätää alle 50 baariin
- Mikäli painetta ei voida säätää, on vettä suihkutettava loivassa kulmassa siten, että kentän ja suuttimen väliin jää riittävä etäisyys, paineesta riippuen n. 50–75 cm
- Painepesuriin liitettävä terassiharja soveltuu hyvin pinttyneen lian poistoon

4 Sisäkentät

4.1 Pallonukan poisto

- Suoritetaan kentän karheuden ja käyttöasteen mukaan 1–3 kertaa viikossa
- Suositeltava työkalu päältä ajettava tai työnnettävä imulakaisinkone
- Pallonukan asianmukainen poistaminen pitää pelitilat miellyttävinä ja estää nukan leviämisen pukuhuoneisiin ja muihin tiloihin
- HUOM! Pallonukka tulee poistaa ennen pesua pesukoneen häiriöiden välttämiseksi
- Imulakaisinkoneen kapasiteetti määräytyy koneen ajonopeuden ja sen työlevyden yhdistelmänä

4.2 Kentän pesu

<i>Ylläpitosiivous</i>	<i>Jaksottainen siivous</i>
Suosittelaa käytettäväksi yhdistelmäkonetta	Perusteellisempi siivous
Suoritetaan samalla kerralla kentän pesu ja kuivaus imutoiminnolla	Ensimmäisellä ajokerralla imusuulake ylös nostettuna, toisella ajolla normaalikäytäntö
Suoritetaan vuodenajan ja käyttöasteen mukaan, yleensä 1–2 kertaa viikossa	Tahrat ja pistemäiset likakohdat poistetaan manuaalisella käsittelyllä
Myös työnnettävä malli mahdollinen siivouksessa	Em. käsittelyssä lianpoistoaineen annetaan vaikuttaa 1–3 minuuttia, jonka jälkeen tahraa hangataan ja tämän jälkeen pestään ja huuhdellaan huolellisesti

4.3 Työvälineet ja pesuaineet

<i>Työvaihe</i>	<i>Kone</i>	<i>Puhdistusaine ja harjatyypit</i>
Pölynpoisto	Imulakaisukone	-
Ylläpitosiivous	Yhdistelmäkone	Hoitava yleispuhdistusaine Kärcher RM 780, annostus 0,5–3 % Punainen (medium-kovuus) telaharja tai laikkaharja
Jaksottainen siivous	Yhdistelmäkone	Hoitava yleispuhdistusaine Kärcher RM 780, annostus 0,5–3 % Punainen (medium-kovuus) telaharja tai laikkaharja
Tahranpoisto	Manuaalinen käsittely	Tahranpoistoaine Kärcher RM 695

Yhteystiedot

Jani-Matti Tuomela

Myyntipäällikkö, Unisport

+358 40 184 8224

jani-matti.tuomela@unisport.com

Tuomas Tanner

Puhtaanapitoasiantuntija, Kärcher

09 6899 7791

tuomas.tanner@karcher.fi