

Rengöring & underhåll

TARAFLEX SPORTGOLV

Normal rengöring:

Regelbunden rengöring genom dammsugning eller fukt/torrmopning samt rengöring med skurmaskin med vit eller röd rondell.

Använd endast en liten mängd rengöringsmedel med PH 7-9.

OBS! Håll inte ut vatten över en större yta för att efter några minuter suga upp/torka bort det.

Borttagning av fläckar/handbollsklister:

Undvik att fläckar torkar in i mattan. Ta en torr eller lätt fuktig trasa och ta bort dem så snart som möjligt. Handbollsklister avlägsnas med miljövänligt klisterborttagningsmedel. Påför medlet på fläcken och låt det verka. Torka därefter med en fuktig trasa. Efter detta kan skurmaskin användas. På målade linjer kan inte för starka medel användas då dessa kommer att tvättas bort över tiden.

OBS! Skurmaskinen får inte stå stilla och arbeta på golvet. Svarta märken efter skosulor är lätta att avlägsna och bör försvinna efter en normal rengöring. Om märkena trots allt sitter kvar får man gnugga bort dem med en torr eller fuktig trasa.

Golvet skadas av:

- Stående vatten, framförallt på linjer och vid golvringar samt andra beslag i mattan.
- Felaktig användning av skurmaskin.
- Starka lösningsmedel som aceton, toluen, perkloretylen vilka kan förorsaka svällning, uppmjukning, krympning och färgändring på plastgolv.
- Starka polishborttagningsmedel, typ lösningsbaserade samt kraftiga skurpulver.
- Grov stålull.
- Grov skurnylon (grovleksfärg svart eller brun) var försiktig även med fin skurnylon.
- Undvik också klorkolväten, cellulosaörtunning, oljebaserat vax, såpa eller skurpulver.

Skador i sportgolv:

Vid eventuella skador i konstruktion eller matta måste rapporteras till leverantör för åtgärd. Taraflex Sportmattor är enkla att reparera vid skada.

Kontroll av linjemarkeringar:

Linjerna bör kontrolleras med jämna mellanrum, speciellt vid målområde för innebandy där extra mycket slitage förekommer. Innebandymålen skall regelbundet kontrolleras så att där finns ett slitskydd (plastskydd) under stolparna, detta för att undvika skada på mattan.

Skor:

Uteskor och skor med sula som avger svarta skomarcken bör undvikas.

Klister och lim:

Handbollsklister och liknande bör avlägsnas från sportgolvet så snart som möjligt.

Golvlist:

Eventuella ventilationsöppningar får aldrig sättas igen med tuggummi, papper etc. Detta för att vara säker på att golvet ventileras efter de förutsättningar som råder vid installation.

Skyliftar och tyngre material:

Behöver man använda en skylift/bomlift på golvet får den max väga 3200 kg och ha en punktlast på max 800 kg/m². Täck först mattan med en 22 mm plywood som skydd och för att fördela tyngden. Detsamma gäller om man vill ta in tyngre material i hallen som ska stå ovanpå golvet under en längre tid, om golvet inte skyddas finns risk för att skumbaksidan på mattan blir deformerad.

Rörelseglipa:

Säkerställ att inte vatten rinner in under trösklar, lister eller andra ändprofiler. Kontrollera detta regelbundet och gör de åtgärder som behövs för att inte vatten skall kunna ta sig ner under golvet.

Ventilation:

Hallens ventilation får aldrig stängas av. Det är viktigt att det bibehålls en jämn, relativ luftfuktighet som konstant skall ligga mellan 30-65%.

Golvringar: (eller andra beslag i golvet)

- Efter våtstädning av golvet skall golvringens lock tas upp och torkas.
- Vatten som kommit ner i hylsan skall sugas upp.
- Ta upp golvringarna och låt dem ligga och torka åtminstone en natt i veckan.
- När golvet är rengjort och torrt, kontrollera funktionen hos golvringar mm.
- Golvlock som är beklädda med sportmatta får endast tas upp med sugpropp.